

# FICHE TECHNIQUE

## VEHICLE Finder 4G 1.0



### Propriétés et avantages :

- Localisation en direct
- Consulter les trajets des 365 derniers jours
- Paramètres des alertes via le portail FINDER
- Messages des alertes par e-mail et message push
- Utilisable via smartphone, tablette et PC
- Aucun effort de configuration n'est nécessaire
- Résiliation mensuelle possible
- Alimentation électrique par la batterie du véhicule (9-75 V)
- Étanche à l'eau selon IP65



#### Réseau à l'épreuve du futur

Fonctionnement optimal même lorsque le réseau 2G cessera d'être disponible.



#### Technologie avancée

Durée de vie de la batterie plus longue, suivi plus efficace, et plus encore




#### Sécurité mondiale

Utilisable dans de nombreux pays - toujours avec la meilleure connexion



#### Réseau plus rapide

Transmission de données à haut débit pour une localisation encore plus rapide



### Caractéristiques de la carte SIM :

- Recherche toujours le MEILLEUR réseau
- Couverture 4G exceptionnelle
- Localisation mondiale dans plus de 100 pays
- Plus besoin de rechargement de la carte SIM
- Processus d'activation simple

### Fonctions des alertes :

- Alerte par vibration/chocs
- Alerte dès qu'on entre ou sort d'un périmètre prédéterminé
- Alerte de vitesse
- Alerte de coupure de courant
- Alerte au démarrage ou à l'arrêt du véhicule



## Détails techniques :

Connexion (batterie externe)	9–75 Volts
Dimensions	123 mm x 66 mm x 16 mm sans câble
Poids	120 g
Batterie interne	3.6 V, 200 mAh
Réseau	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
Puce GPS	SIMCOM A7670G
Précision du GPS	Moins de 10 mètres

## Contenu de la livraison :

- VEHICLE Finder 4G 1.0
- Manuel d'utilisation
- Carte SIM M2M (se trouve déjà dans le FINDER)



Afin d'utiliser l'ensemble complet, un frais de service de seulement 6.99 € (annulation mensuelle possible) est requis pour la connexion de données et le portail FINDER. VEHICLE Finder 4G 1.0 ne peut être utilisé qu'avec la carte SIM M2M déjà insérée dans celui-ci et le portail FINDER de PAJ GPS.

## Utilisations et applications possibles :

- Traceurs GPS pour voitures
- Traceurs GPS pour caravanes/mobiles
- Traceur GPS pour bateaux
- Traceurs GPS pour poids lourds
- Traceurs GPS pour motos
- Traceurs GPS pour quads




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61  
51570 Windeck / Allemagne  
[www.paj-gps.com](http://www.paj-gps.com)  
Tél. : +49 2292 3949-959  
Courrier électronique : [info@paj-gps.de](mailto:info@paj-gps.de)  
Lundi - Jeudi. 9:00–16:00  
Vendredi. 8:00–14:00

# DÉMARRAGE RAPIDE

## VEHICLE Finder 4G 1.0

1. Inscrivez votre FINDER et suivez les instructions sur :



2. Allumez le FINDER en le branchant sur l'alimentation électrique du véhicule afin qu'il puisse se connecter au portail FINDER. Les signaux LED vous indiquent l'état actuel du traceur GPS :

### LED rouge/orange - état du GSM

Signal	Signification
La LED est allumée en permanence	Le signal GSM est présent.
La LED clignote	Aucun signal n'est disponible. Le FINDER cherche un signal.

### LED bleue - état du GPS

Signal	Signification
La LED est allumée en permanence	Le signal GPS est disponible.
La LED clignote	Aucun signal n'est disponible. Le FINDER cherche un signal.

Signaux LED



3. Téléchargez notre application :



**ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ**  
(disponible dans l'App Store ou Google Play Store)



4. Commencez à faire le suivi en direct et protégez ce que vous aimez !

