

FICHE TECHNIQUE

ALLROUND Finder 01



Propriétés et avantages :

- Localisation en direct
- Consulter les trajets des 365 derniers jours
- Paramètres des alertes via le portail FINDER
- Messages des alertes par e-mail et message push
- Utilisable via smartphone, tablette et PC
- Aucun effort de configuration n'est nécessaire
- Résiliation mensuelle possible
- Alerte SOS
- Robuste et résistant aux éclaboussures



Technologie avancée

Durée de vie de la batterie plus longue, suivi plus efficace, et plus encore




Sécurité mondiale

Utilisable dans de nombreux pays - toujours avec la meilleure connexion



Réseau plus rapide

Transmission de données à haut débit pour une localisation encore plus rapide



Caractéristiques de la carte SIM :

- Recherche toujours le MEILLEUR réseau
- Couverture du réseau 2G exceptionnelle
- Localisation mondiale dans plus de 40 pays
- Plus besoin de rechargement de la carte SIM
- Processus d'activation simple

Fonctions des alertes :

- Alerte par vibrations / secousses
- Alerte dès qu'on entre ou sort d'un périmètre prédéterminé
- Alerte de vitesse
- Alerte de batterie faible
- Alerte SOS





Détails techniques :

Autonomie de la batterie	En mode veille : Jusqu'à 60 jours / En suivi quotidien : env. 20 jours
Dimensions	108 mm x 63 mm x 20 mm
Poids	130 g
Réseau	GSM / GPRS
Puce GPS	U-BLOX 7
Précision GPS	Jusqu'à 5 mètres

Contenu de la livraison :

- ALLROUND Finder 01 de PAJ
- Manuel d'utilisation
- Étui de protection
- Câble de charge USB et adaptateur de prise murale
- Carte SIM M2M (déjà insérée dans le traceur GPS)



Afin d'utiliser l'ensemble complet, un frais de service de seulement 6.99 € (annulation mensuelle possible) est requis pour la connexion de données et le portail FINDER. Le ALLROUND Finder 01 ne peut être utilisé qu'avec la carte SIM M2M déjà insérée dans celui-ci et le portail FINDER de PAJ GPS.

Utilisations possibles et domaines d'application :

- Traceur GPS pour véhicules
- Traceur GPS pour enfants
- Traceur GPS pour personnes âgées
- Traceur GPS pour sacs / bagages




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Allemagne
www.paj-gps.com
Tél.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Lundi - jeudi 9:00–16:00
Vendredi 8:00–14:00

DÉMARRAGE RAPIDE

ALLROUND Finder 01

1. Inscrivez votre FINDER et suivez les instructions sur :



2. Allumez le FINDER afin qu'il se connecte au portail FINDER. Pour ce faire, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut. Les lumières LED indiquent l'état du traceur GPS :

LED verte - État du GPRS

Signal lumineux	Signification
La lumière LED est éteinte	Le traceur GPS est en mode veille.
La lumière LED clignote	La réception du signal GPRS est disponible.

LED bleue - État du GPS

Signal lumineux	Signification
La lumière LED est constamment allumée	Il n'y a pas de signal. Le traceur GPS recherche un signal.
La LED clignote toutes les 2-3 secondes	La réception du signal GPS est disponible.

Compartiment pour carte SIM
(la carte SIM est déjà insérée et ne peut pas être remplacée)



Interrupteur marche / arrêt
Bouton SOS



Port de chargement USB

3. Téléchargez notre application :



ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible sur l'App Store ou Google Play Store).

4. Commencez à localiser en temps réel et protégez ce qui compte le plus pour vous !