

FICHE TECHNIQUE

MOTORCYCLE Finder



Propriétés et avantages :

- Localisation en direct
- Consulter les trajets des 365 derniers jours
- Paramètres des alertes via le portail FINDER
- Messages des alertes par e-mail et message push
- Utilisable via smartphone, tablette et PC
- Aucun effort de configuration n'est nécessaire
- Résiliation mensuelle possible
- Alimentation via la batterie du véhicule (9-75 V)
- Résistant aux éclaboussures



Technologie avancée

Durée de vie de la batterie plus longue, suivi plus efficace, et plus encore




Sécurité mondiale

Utilisable dans de nombreux pays - toujours avec la meilleure connexion



Réseau plus rapide

Transmission de données à haut débit pour une localisation encore plus rapide



Caractéristiques de la carte SIM :

- Recherche toujours le MEILLEUR réseau
- Couverture du réseau 2G exceptionnelle
- Localisation mondiale dans plus de 40 pays
- Plus besoin de rechargement de la carte SIM
- Processus d'activation simple

Fonctions des alertes :

- Alerte par vibrations / secousses
- Alerte dès qu'on entre ou sort d'un périmètre prédéterminé
- Alerte de vitesse
- Alerte de coupure de courant





Détails techniques :

Connexion (batterie externe)	9–75 volts
Dimensions	71 mm x 49 mm x 22 mm sans câble
Poids	56 g
Batterie interne	Jusqu'à 12 heures grâce à la batterie Li-ion de 200 mAh
Réseau	GSM / GPRS
Puce GPS	U-BLOX 7
Précision GPS	Jusqu'à 5 mètres

Contenu de la livraison :

- MOTORCYCLE Finder de PAJ
- Faisceau de câblage
- Bande adhésive avec fixation auto-agrippante.
- Manuel d'utilisation
- Carte SIM M2M (déjà insérée dans le traceur GPS)

Utilisations possibles et domaines d'application :

- Traceur GPS pour motos
- Traceur GPS pour scooters
- Traceur GPS pour Quads



Afin d'utiliser l'ensemble complet, un frais de service de seulement 6.99 € (annulation mensuelle possible) est requis pour la connexion de données et le portail FINDER. Le MOTORCYCLE Finder ne peut être utilisé qu'avec la carte SIM M2M déjà insérée dans celui-ci et le portail FINDER de PAJ GPS.

PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Allemagne

www.paj-gps.com

Tél.: +49 2292 3949-959

E-Mail: info@paj-gps.de

Lundi - jeudi 9:00–16:00


Vendredi 8:00–14:00



DÉMARRAGE RAPIDE

MOTORCYCLE Finder

1. Inscrivez votre FINDER et suivez les instructions sur :



2. Allumez le FINDER en le branchant sur l'alimentation du véhicule afin qu'il puisse se connecter au portail FINDER. Les lumières LED indiquent l'état du traceur GPS :

LED verte - État du GPRS

Signal lumineux	Signification
La lumière LED est éteinte	Le traceur GPS est en mode veille.
La LED clignote toutes les 2-3 secondes	La réception du signal GPRS est disponible.

LED bleue - État du GPS

Signal lumineux	Signification
La lumière LED est constamment allumée	Il n'y a pas de signal. Le traceur GPS recherche un signal
La LED clignote toutes les 2-3 secondes	La réception du signal GPS est disponible.



3. Téléchargez notre application :



ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible sur l'App Store ou Google Play Store).



4. Commencez à localiser en temps réel et protégez ce qui compte le plus pour vous !