



Bienvenue chez PAJ GPS

Félicitations pour l'achat de votre traceur GPS professionnel !

Suivez ce guide et votre appareil sera configuré et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.

- 
 - LOCK BICYCLE Finder 4G
 - Carte SIM M2M (préinstallée, non remplaçable)
 - Câble de charge USB
 - Étiquettes NFC
 - Supports de montage
 - Outils
- 

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Made in P.R.C.

La déclaration de conformité UE est disponible sur :
www.paj-gps.com/doc/

LOCK BICYCLE Finder 4G



Guide rapide
(Recto)



Guida rapida
(Retro pagina)

1. Activez votre Tracker

Débloquez votre accès maintenant :
Abonnement Premium de 3 mois

1. Rendez-vous sur
www.start.finder-portal.com
ou scannez le QR code.



2. Entrez l'ID FINDER (indiqué sous le code-barres de votre traceur GPS).


ID: 1234567890

Conservez précieusement l'ID unique de votre appareil en cas de besoin d'assistance.

3. Après avoir saisi le numéro ID, cliquez sur « J'ai déjà un code d'activation » en bas de la page.

4. Entrez le code figurant sur la carte d'activation.



5. Suivez les étapes et activez votre abonnement gratuit.

6. Changez de formule à tout moment – un abonnement payant est requis à la fin de la période d'essai gratuite.

INFORMATION :


Lors du paiement, vous devrez créer un mot de passe. Votre adresse e-mail et ce mot de passe seront vos identifiants de connexion au portail FINDER.

2. Chargez votre appareil

1. Chargez avant la première utilisation.
Connectez le LOCK BICYCLE Finder via USB-C jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.

2. Recharge solaire :
Le panneau solaire intégré alimente automatiquement votre traceur lorsque votre vélo est à l'extérieur.

INFO: Fermez bien le clapet USB avant de rouler.



« Fermez le clapet avant de rouler. »

3. Accédez au portail FINDER

1. Téléchargez l'application PAJ Portal v2 pour iOS ou Android, ou rendez-vous sur www.finder-portal.com


Android-App


iOS-App

2. Connectez-vous avec les identifiants que vous avez créés lors de l'activation (étape 2).

3. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'appareil.

4. Première connexion – à faire à l'extérieur

Pour la première connexion, emmenez votre LOCK BICYCLE Finder à l'extérieur avant de l'installer. Marchez ou bougez légèrement afin que le traceur puisse capter plus rapidement le signal GPS et réseau. Une fois que les voyants indiquent la connexion (bleu + orange fixes), vous pouvez procéder à l'installation.

LED fixe = connecté
○ ● ● ●


Bougez légèrement l'appareil

5. Installation du dispositif sur votre vélo

Fixez votre LOCK BICYCLE Finder à l'aide de l'un des deux adaptateurs fournis :

1. Support pour porte-bidon (compatible avec les trous de vis standard)


2. Support de cadre (par ex. sur le tube de selle ou le tube supérieur)

Après avoir monté l'adaptateur, enclenchez le traceur à l'aide du système de fixation rapide.

Guide d'installation:




<https://www.paj-gps.fr/installation/lock>



Option 1

Option 2



Placez le traceur sur son support et appuyez jusqu'à entendre le clic de verrouillage.

6. Sécurisez et déverrouillez votre vélo


Pour bien verrouiller:

Enroulez le câble de sécurité fourni autour du cadre de votre vélo et d'un objet fixe – cela maintient également le traceur en place même si quelqu'un tente de le retirer.

Options de déverrouillage:

App: Déverrouillez le cadenas directement via le Portail FINDER.

Étiquette NFC: Utilisez votre porte-clés NFC fourni et tenez-le près du traceur.



Déverrouillage via l'application

Déverrouillage via la clé NFC

Voyants LED & Fonctions du bouton

Indicateurs LED

Batterie:

● ○ ○ Fixe = en charge | (sans câble) = batterie faible (<20%)

○ ● ● GPS: Clignote = recherche | Fixe = connecté

○ ○ ● Réseau: Clignote = recherche | Fixe = connecté

Fonctions du bouton:

1x pression = Allumer l'appareil

2x pressions = Activer l'alarme – en cas de détection de mouvement, un signal sonore et une alerte sont envoyés dans l'application.



1x Power on

2x Alarm

L'arrêt est uniquement possible via le portail FINDER (pour la protection contre le vol).

Solutions rapides



Assurez-vous que le traceur est chargé et allumé.

PROBLÈME :

Le traceur ne se connecte pas ou affiche « offline » (hors ligne) ?

Mettez à jour l'application avec la dernière version.

Lors de la première connexion, emmenez l'appareil à l'extérieur (voir l'étape 3).

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Redémarrez le traceur en l'éteignant puis en l'allumant.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client.

Nous vous aidons !



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance compétente est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider dans 7 langues différentes. Nous sommes toujours là pour vous garantir une expérience optimale et sans accroc.

CONSEIL DE PRO :

Pour obtenir des guides détaillés, des fiches techniques et le manuel de l'application PAJ Portal, rendez-vous sur www.paj-gps.com/manual/



Contactez-nous

 info@paj-gps.com

 +49 (0) 2292 39 499 59

 +49 176 3449 4050
Assistance WhatsApp
24 h/24, 7 j/7

www.paj-gps.com/support/

